- **Evitare di utilizzare e riporre la calcolatrice in luoghi esposti a temperature eccessive.**
  Temperature molto basse possono causare una risposta lenta del display, la mancata visualizzazione, e una riduzione della durata della pila.

  Evitare di usare e di riporre la calcolatrice in luoghi soggetti ad eccessiva umidità e polvere.

  Fare attenzione a non lasciare mai la calcolatrice in luoghi in cui essa potrebbe subire schizzi d'acqua o essere esposta ad umidità o polvere eccessiva. Tali condizioni possono danneggiare i circuiti interni.
- **Non far cadere la calcolatrice o sottoporla a forti impatti.**
- **Non torcere o curvare la calcolatrice.**
  Evitare di portare la calcolatrice nella tasca dei pantaloni o di abiti molto aderenti, in cui essa potrebbe essere sottoposta a torsioni o piegature.
- **Non tentare mai di smontare la calcolatrice, se non per sostituire la batteria.**
- **Non premere mai i tasti della calcolatrice con una penna a sfera o altro oggetto appuntito.**
- **Usare un panno morbido e asciutto per pulire l'esterno della calcolatrice.**
  Se la calcolatrice è molto sporca, strofinare con un panno inumidito con una soluzione diluita di acqua e detergente neutro di tipo domestico. Strizzare bene il panno in modo da eliminare l'eccesso di umidità, prima di pulire la calcolatrice. Non utilizzare mai solventi, benzene o altri agenti volatili per pulire la calcolatrice, poiché queste sostanze possono rimuovere le scritte stampate e danneggiare il contenitore.

Non lasciare la calcolatrice esposta alla luce solare diretta, vicino a finestre, vicino ad apparecchi per il riscaldamento o in qualsiasi altro luogo in cui essa possa essere soggetta a temperature molto alte. Il calore può causare lo scolorimento o la deformazione del rivestimento della calcolatrice, e danneggiare i circuiti interni

Si respinge ogni responsabilità per qualsiasi incidente o danno economico o materiale causato da errato impiego e/o malfunzionamento di questo apparecchio.

Note per lo smaltimento della batteria e del dispositivo esausto:



Dopo il recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale delle Direttive Europee 2012/19/UE e 2006/66/CE, si applica quanto segue:
I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici, nonché le batterie al termine della loro vita utile, presso i punti di raccolta pubblici allestiti a tale scopo. I dettagli a questo proposito sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese.
Questo simbolo sul prodotto, sul manuale di istruzioni o sulla confezione indica che un prodotto è soggetto a queste normative.
Riciclando, riutilizzando i materiali o altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi/batterie, dai un contributo importante alla protezione del nostro ambiente.

HOLEN
Importato da
ITERNET s.r.l.
Via Stefano Merli, 64/66
29122 Piacenza (PC) - IT
info@iternet-europe.com
www.iternet-europe.com

iternet

HOLEN

CALCOLATRICE TASCABILE

HC-059

Guida all'utilizzo

SPECIFICHE TECNICHE
Display LCD a 8 cifre
Tasti in plastica
Dimensione (mm): 133,5x77x20,5
Peso approssimativo (gr): 68
Alimentazione: Solare – batteria tampone LR1130 (inclusa nel dispositivo)
Autospegnimento dopo alcuni minuti di inattività
Temperatura di funzionamento : 0°C – 40°C

Si prega di leggere questo manuale d'istruzioni prima dell'utilizzo della calcolatrice tascabile HC-059 .

PRINCIPALI FUNZIONI

ON TASTO ACCENSIONE / Auto off, la calcolatrice si spegne se non utilizzata per circa 12 minuti.

CE Cancella l'ultimo dato inserito durante un'operazione

% Tasto percentuale

√ Tasto radice quadrata

CALCOLI FONDAMENTALI

2 – 6 =	2 [-] 6 [=]	-4
(4 + 2) ÷ 3 X 4 -7,5 =	4 [+] 2 [÷] 3 [X] 4 [-] 7[.]5 [=]	-0,5
6 X (-4) =	6 [X] 4 [+/-] [=]	-24
√ 144 x 2 =	144 [√] [x] 2 [=]	24
10,5 x 18% =	10 [.] 5 [x] 18 [%] [=]	1,89
150 x (1+20%) =	150 [x] 1 [+] 20 [%] [=]	180
150 x (1-20%) =	150 [x] 1 [-] 20 [%] [=]	120

SPEGNIMENTO AUTOMATICO : Per risparmiare l'alimentazione da batteria, la calcolatrice si spegne automaticamente dopo pochi minuti di non utilizzo. Lo spegnimento automatico non può essere disattivato.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1) Aprire il dispositivo rimuovendo le due viti poste sulla parte superiore del retro, come da immagine sottostante.

2) Prestando attenzione alla polarità, sostituire la batteria tampone LR1130 esaurita, estraendola dall'apposito vano e richiudere il dispositivo.

- **Anche se la calcolatrice funziona normalmente, sostituire la pila almeno una volta ogni tre anni .** Una pila esaurita può avere perdite, causando danni e malfunzionamento alla calcolatrice. Non lasciare mai una pila esaurita nella calcolatrice.
- **La pila in dotazione a questa unità si scarica leggermente durante la spedizione e il deposito. Pertanto, potrebbe essere necessario sostituire la pila prima che sia trascorso il periodo della normale durata di servizio.**